



### Przełącznik joystick; 2 pozycje; chwilowy; 2xNO

Opis: Przełącznik typu joystick 2-pozycyjny; 2x NO; samopowrót. Kontroler joystick; manipulator chwilowy:

- powrót sprężynowy przełącznika, chwilowy;
- 2 pozycje przełącznika z samopowrotem
- liczba zestyków pomocniczych 2 szt.

# 27629

Index: PS-FYD-201



### Przełącznik joystick; 2 pozycje; stabilny; 2xNO

Opis: Przełącznik typu joystick 2-pozycyjny; 2x NO; bez samopowrotu. Kontroler joystick; manipulator z blokadą:

- bez powrotu samoczynnego przełącznika, stabilny;
- 2 pozycje przełącznika bez samopowrotu
- liczba zestyków pomocniczych 2 szt.

# 27630

Index: PS-FYD-2011



### Przełącznik joystick; 4 pozycje; chwilowy; 4xNO

Opis: Przełącznik typu joystick 4-pozycyjny; 4x NO; samo powrót. Kontroler joystick; manipulator chwilowy:

- powrót sprężynowy przełącznika, chwilowy;
- 4 pozycje przełącznika z samo powrotem
- liczba zestyków pomocniczych 4 szt.

# 28158

Index: PS-FYD-402



### Przełącznik joystick; 4 pozycje; stabilny; 4xNO

Opis: Przełącznik typu joystick 4-pozycyjny; 4x NO; bez samopowrotu. Kontroler joystick; manipulator z blokadą:

- bez powrotu samoczynnego przełącznika, stabilny;
- 4 pozycje przełącznika bez samo powrotu
- liczba zestyków pomocniczych 4 szt.

# 26574

Index: PS-FYD-4022



### Styk pomocniczy do joysticka; rozwierny; NC

Opis: Rozwierny styk pomocniczy HNP-15 do joysticka

# 10325

Index: PS-FYD-NC



### Styk pomocniczy do joysticka; zwierny; NO

Opis: Zwierny styk pomocniczy HNP-15 do joysticka

# 23040

Index: PS-FYD-NO